

ChiedoCover قواعد استخدام أثاث

:أثناء التشغيل، يمكن أن يتأثر الأثاث بعوامل مختلفة

ضوء الشمس

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة

درجة حرارة

- تجنب التغيرات في درجات الحرارة أثناء التخزين والتشغيل. قراءات درجة الحرارة: من 10+ درجة مئوية إلى 30+ درجة مئوية.
- ضع الأثاث على مسافة متر واحد أو أكثر من المشعات والسخانات ومصادر الحرارة الأخرى.
- تذكر: التعرض المباشر لدرجات حرارة أعلى من 75 درجة يمكن أن يؤدي إلى تقشير الطلاء والأغشية والحواف والبلاستيك.
- تجنب احتمالية ملامسة الأشياء الساخنة (المكواة، الغلاية، وما إلى ذلك) أو إشعاع التدفئة (المصابيح، وبواعث الميكروويف غير المحمية، وما إلى ذلك) مع الأثاث.

رطوبة

- تخزين وتشغيل الأثاث في غرف جافة ودافئة مع التدفئة والتهوية، ورطوبة نسبية تتراوح من 45% إلى 70%.
- يجب أن تكون أسطح الأثاث جافة دائمًا. امسح السوائل المنسكبة على الفور.
- تخاف من المطر. يمكن أن يتغلغل الماء تحت الحافة MDF تذكر: اللوح الرقائقي وأسطح اللاصقة لسطح الطاولة، مما سيؤدي إلى تلف لا مفر منه للمنتج.

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، لا تسمح بالاستخدام لفترة طويلة في الهواء الطلق، أو التثبيت مباشرة على الأرض، أو الاستخدام في الظروف المناخية الرطبة.

: عند استخدام الجداول، الحمل المسموح به

- على سطح الطاولة - ما يصل إلى 100 كجم؛ كراسي على إطار معدني؛ حمولة مسموح بها تصل إلى 180 كجم؛ كراسي شيفاري
- مصنوعة من خشب البتولا الصلب - ما يصل إلى 120 كجم

MDF رعاية سطح اللوح الرقائقي وأسطح

- يجب مسح أسطح أسطح العمل بقطعة قماش ناعمة فقط (الفانيلا، والألياف الدقيقة، وما إلى ذلك). تجنب التعرض لمنتجات العناية الكاشطة والعدوانية

- تذكر: في حالة وصول مواد كيميائية عدوانية إلى سطح العمل، يجب عليك مسح المنتج على الفور ثم غسل سطح سطح العمل باستخدام الماء النظيف أو محلول صابون معتدل، دون الإفراط في ترطيب السطح

- في نهاية أي عملية تنظيف، من الضروري مسح جميع الأجزاء التي خضعت للتنظيف الرطب لتجفيفها. انتبه بشكل خاص إلى حواف سطح الطاولة

العناية بالأسطح المطلية

المطلية بطلاءات مسحوقية، بسهولة الاستخدام؛ ويمكن استخدام أي، ChiedoCover تتميز منتجات المطلية تعتمد على الماء لتنظيف المنتج، باستثناء المواد الكاشطة

العناية بالأثاث المصنوع من ألواح الأثاث

معلومات حول ألواح الأثاث المصنوعة من الصنوبر الصلب أو البلوط أو الدردار لوح الأثاث أو جزء اللوحة عبارة عن مادة خشبية مصنوعة من الخشب الصلب عن طريق لصقها معًا على طول الكتل الخشبية (الصفائح)، المنشورة في اتجاهات مختلفة، وبالتالي يتم تصنيع الأثاث مصنوعة من مادة الألواح، وتختلف في مظهرها عن المنتجات المصنوعة من الخشب الصلب

تتمثل مزايا هذه المادة في القدرة على تصنيع أثاث بأحجام كبيرة، وإمكانية الإصلاح الذاتي، بالإضافة إلى تكلفة إنتاج أقل بكثير مقارنة بالمنتجات المصنوعة من الخشب الصلب

الخشب مادة طبيعية وطبيعية. كل شجرة فريدة من نوعها - لكل منها نسيج خشبي مختلف خاص بها. إنها مثل بصمات الأصابع، كل شخص لديه بصمات الأصابع، ولكن كل شخص لديه بصماته الخاصة.

أسطح العمل المصنوعة من الخشب الصلب الثمين عبارة عن خشب طبيعي، وشرائح مفصلية بالأصابع بأطوال مختلفة. يمكن أن تحتوي الشرائح على ظلال وهياكل طبيعية مختلفة، ولا يمكن أن يكون هذا عيباً للمنتج!

يتم تجفيف مادة الألواح الخشبية الصلبة إلى نسبة رطوبة تتراوح بين 8-10%؛ بينما تتراوح الرطوبة المحيطة عادة بين 45-60%.

نظراً لأن الخشب مادة طبيعية، فإنه يمكن أن يتمدد وينكمش اعتماداً على رطوبة البيئة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي مستوى الرطوبة بنسبة 85% إلى توسيع سطح العمل الذي يبلغ طوله 4 أمتار إلى 10 مم.

يمكن أن يؤدي انخفاض الرطوبة البيئية إلى جفاف الخشب وحتى تشققه، بالإضافة إلى انخفاض حجم سطح الطاولة. إذا تعرض سطح العمل لدرجات متفاوتة من الرطوبة على الجانبين العلوي والسفلي، فسوف يبدأ في الانحناء.

بمجرد أن يجف الخشب، قد تظهر جيوب هوائية صغيرة تظهر على شكل شقوق صغيرة على السطح. هذه ظاهرة طبيعية وقد تكون نتيجة للتغيرات في درجة الحرارة أو الرطوبة. يمكن إصلاح الشقوق الصغيرة باستخدام معجون الخشب. الشقوق الصغيرة أمر طبيعي بالنسبة للخشب، ولا تعتبر عيباً في المنتج ولا يمكن أن تكون بمثابة أساس للمطالبات أو الشكاوى.

قواعد الرعاية

تتطلب الطاولات المصنوعة من مادة الألواح الخشبية الصلبة عناية خاصة، والامتثال لقواعد وتوصيات معينة لتشغيلها طوال فترة استخدامها:

- يجب وضع المنتج واستخدامه في الداخل عند درجة حرارة لا تقل عن 0 درجة ولا تزيد عن 30 درجة؛
- يجب ألا تقل نسبة الرطوبة في الغرفة عن 40% ولا تزيد عن 60%. في فصل الشتاء، تنخفض الرطوبة عادة إلى 15-25% وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية في الخشب، ونتيجة لذلك، إلى تكوين شقوق صغيرة أو تشوه المنتج. وتجنب ذلك، ننصح باستخدام أجهزة الترطيب في الشتاء؛

● للحفاظ على ثبات اللون، لا ينصح بتعريض الطاولة لأشعة الشمس المباشرة؛

● لإزالة الأوساخ والبقع من سطح المنتج، من الضروري استخدام منتجات تنظيف خاصة للمنتجات الخشبية، ويفضل أن تحتوي على الشمع؛

● لا ينصح باستخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات عدوانية مثل الكحول أو المذيبات أو المواد الكاشطة. لا تضع أشياء ساخنة مثل أكواب المشروبات الساخنة أو المقالي أو الأواني الساخنة وما إلى ذلك على سطح العمل. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى وضعها، استخدم حوامل خاصة أو أشياء أخرى لعزل الاتصال المباشر بين الجسم الساخن وسطح الطاولة. عند الاتصال المباشر بسطح الطاولة، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الجسم 50 درجة؛

● الطاولات مخصصة للاستخدام الداخلي فقط، وتجنب استخدامها في الخارج؛

● لا تستخدم الطاولات بالقرب من مصادر الحرارة. يجب أن تكون المسافة من مشعات التدفئة المركزية 1.5 متر على الأقل؛

● إذا لزم الأمر، قم بتشحيم الأدلة المعدنية بزيت الآلة السائل؛

● لا يُسمح بتقطيع الطعام مباشرة على سطح العمل، كما يجب استخدام ألواح التقطيع؛ كل هذا يمكن أن يؤدي إلى أضرار ميكانيكية وشقوق وأضرار في الطلاء.

● لحماية سطح كونترتوب، استخدم منصات خاصة في المناطق المعرضة للتأثيرات النشطة.

● حاول تجنب وصول الماء إلى الأرضيات الصلبة لأن ذلك قد يسبب بهتاناً وتلفاً للطبقة النهائية.

● سطح العمل الخشبي سهل التنظيف. امسحها من وقت لآخر بقطعة قماش مبللة (معصورة جيداً).

● لا يتطلب الطلاء الملمع عناية خاصة في أول 10-20 سنة. وبعد ذلك يمكنك تحديثه أو تغييره بالكامل. تأكد من إزالة الطبقة القديمة من الورنيش بالكامل. قم بتطبيق طلاء الورنيش الجديد على قسمين

طبقة. استخدم فقط الورنيش المعتمد للتلامس مع الطعام.

للتنظيف الروتيني، استخدم صابونًا خفيفًا وماءً وقطعة قماش ناعمة (لا تستخدم المنظفات المركزة). لا تستخدم أبدًا المنتجات التي تحتوي على الأمونيا (الأمونيا) أو مسحوق التنظيف.

عند إزالة طبقة الزيت من السطح لا بد من ترميمها. يجب إزالة أي تلوث من سطح الخشب على الفور. يمكن إزالة الأوساخ الصغيرة من السطح باستخدام الماء ومحلول الصابون وإسفنج ناعمة. تتم إزالة البقع الثقيلة باستخدام إسفنج كاشطة (ص 180) أو حزام جلخ (ص 240). انتباه! يجب إزالة السوائل المنسكية وقطرات الماء وعلامات البلل الموجودة على الأطباق والأكواب والأكواب وما إلى ذلك من سطح الخشب. علاج السطح على الفور بالزيت. لا تسمح بامتصاص الملوثات على سطح الخشب.

تتطلب جميع طرق العناية بالأسطح إعادة المعالجة بالزيت:

- بعد تنظيف السطح، ضعي كمية صغيرة من الزيت، وافركيه وصقله بقطعة قماش ناعمة أو قطعة من الجلد السويدي؛ تأكد من عدم وجود بقع رطبة على السطح؛ إذا تمت معالجتها بشكل صحيح، فلن يكون من الممكن تمييز المنطقة المستعادة عن جيرانها.
-
-

العناية بالأثاث القشرة يجب حماية الأثاث القشرة من أشعة الشمس المباشرة والأشياء الباردة/الساخنة.

للتنظيف والعناية بالأثاث المكسو بقشرة خشبية بشكل فعال، قد تجد النصائح التالية مفيدة:

- امسح سطح القشرة جيدًا بانتظام بقطعة قماش قطنية. يمكن أن يتسبب الغبار المتبقي على الأثاث في إتلاف السطح. يمكن أن تترك جزيئات الغبار عند ضغطها ودمجها مع بعضها البعض خدوشًا. أثناء التلميع.

- لا تضع أشياء ساخنة أو باردة على السطح المكسو بالقشرة، لأن التكثيف الناتج قد يؤدي إلى إتلاف القشرة.

وتترك الأجسام الساخنة علامات بيضاء لا يمكن إزالتها.

- لتنظيف السطح، استخدم قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ ومحلول تنظيف مناسب. لا تسكب الماء على المنتجات: فكمية كبيرة من الماء تؤدي إلى تورم القشرة وتقشيرها من القاعدة. يجب غسل المحلول المتبقي بالماء النظيف، ومسح السطح بقطعة قماش قطنية ناعمة. لحماية المنتج من الخدوش، استخدم مفرش المائدة وحاملات الأكواب والصواني وما إلى ذلك. يمكن أن تسبب إطارات الصور والنظارات وغيرها من العناصر الزخرفية خدوشًا وخدوشًا، لذا قم بتغطية المنتجات بالمناديل أو مفرش المائدة.

ذو التأثير الميكانيكي فقط للجلوس ChiedoCover يتم استخدام أثاث في الأماكن المنزلية والعمامة.

يحظر الوقوف مع وضع قدميك على المنتجات أو الجلوس على مساند الذراعين أو التآرجح. لفك المصابيح الكهربائية وتعليق الستائر والمهام المنزلية الأخرى، استخدم سلمًا أو سلمًا مصممًا لهذا الغرض.

تذكر: إذا كان أثاثك يحتوي على أغطية قابلة للإزالة، فاستخدم خدمات المنظفات الجافة الخاصة لإزالة الأوساخ (الاستثناء هو الأثاث ذو الأغطية القابلة للإزالة والتي يمكن غسلها). لا تسمح بتأثير ميكانيكي مباشر على أجزاء وعناصر الأثاث، ولا تحاول إتلاف المنتج عمدًا (كشط الطلاء، وانزع عناصر التثبيت والديكور (المقابض، وما إلى ذلك). أثناء التخزين، لحماية الأثاث من التلف الميكانيكي في الأماكن التي تتلامس فيها عناصر المنتجات/الأثاث مع بعضها البعض، مع العوامل الخارجية، يجب استخدام وسائل التنظيف المساعدة.

إجراءات تقديم مطالبات الجودة

1. هي 12 شهرًا من تاريخ التصنيع (ما لم ينص العقد ChiedoCover فترة الضمان لأثاث. هو 5 سنوات (ما لم ينص العقد على ChiedoCover على خلاف ذلك)، وعمر خدمة أثاث. خلاف ذلك). يتم قبول المطالبات كتابيًا خلال فترة الضمان.

2.

لا ينطبق الضمان على المواد الاستهلاكية المستخدمة في جميع المنتج.

3. يتم إصلاح أجزاء المنتج التي بها عيوب محددة خلال فترة الضمان مجانًا أو استبدالها بأجزاء جديدة.

4. في عملية تحسين صفات المستهلك، يمكن تحديث المظهر. يرجى التحقق من المظهر الدقيق مع المدير عند الطلب.

5. لا ينطبق الضمان على الأثاث:

- تستخدم لأغراض أخرى، وتستخدم في انتهاك لقواعد التشغيل هذه، ويتم تجميعها وتركيبها بشكل مستقل
- وجود أضرار ميكانيكية لأجزاء المنتج الناشئة أثناء التشغيل

تاريخ آخر تعديل للوثيقة: 31 يناير 2022